

Grupa urządzeń: rowery typu Airbike, rowery stacjonarne



Fitness Club 24

Ul. Komorowicka 110 , Bielsko-Biała



Distribution & Service

I. INSTALACJA

Urządzenia muszą być zainstalowane na solidnym, płaskim i wypoziomowanym podłożu.

Zalecane jest aby urządzenia były użytkowane w miejscu zapewniającym swobodne i bezpieczne użytkowanie. Sugeruje się aby powierzchnia użytkowa dla rowu wynosiła ok. 8m².

II. PRZED UŻYTKOWANIEM

- a) Należy pamiętać, że podczas użytkowania tego urządzenia może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Przestrzegaj poniższych uwag w celu uniknięcia zagrożenia:
- b) Dzieci nie mogą użytkować sprzętu sportowego bez nadzoru opiekuna.
- c) Urządzenie należy stosować tylko i wyłącznie z jego przeznaczeniem. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
- d) Przed użytkowaniem skontroluj urządzenie. Nie należy korzystać z uszkodzonego sprzętu.
- e) Urządzenia nie należy stosować jako zamiennik do innych ćwiczeń fizycznych.
- f) W trakcie treningu z wykorzystaniem urządzenia zawsze należy korzystać z pomocy obserwatora, który będzie ubezpieczał ćwiczącego przed urazem.
- g) Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkowej dla wskazanej dla urządzenia.
- h) Nie należy przekraczać maksymalnej wagi użytkownika.
- i) W trakcie użytkowania należy zabezpieczyć obciążenia przed upadkiem za pomocą zaprojektowanych do tego celu elementów zabezpieczających; Jeżeli jest to wymagane dla danego urządzenia.
- j) W przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia podczas korzystania z urządzenia należy natychmiast wstrzymać się od dalszego użytkowania i zgłosić ten fakt obsłudze.
- k) Nie należy zbliżać części ciała, włosów, luźnej odzieży itp. do części ruchomych roweru.
- l) W przypadku występowania awaryjnych środków zabezpieczających należy je użytkować podczas treningu.
- m) W przypadku regulowania pozycji elementów nastawnych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy upewnić się czy blokada regulacji jest sprawna i czy jest stabilnie osadzona w otworze blokady.

III. UŻYTKOWANIE

- a) Nie należy przekraczać maksymalnej wagi użytkownika
- b) Przed rozpoczęciem treningu należy właściwie ustawić elementy nastawne w celu zapewnienia właściwej ergonomii treningu. W przypadku regulowania pozycji elementów nastawnych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy upewnić się czy blokada regulacji jest sprawna i czy jest stabilnie osadzona w otworze blokady; Jeżeli dotyczy urządzenia.
- c) Usiądź w sposób umożliwiający właściwe i bezpieczne wykonanie treningu.

IV. KONSERWACJA

- a) Nie należy używać sprzętu, który jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone lub zużyte elementy.
- b) Nie należy usuwać etykiet oraz oznaczeń naniesionych przez sprzedawcę.
- c) Konserwacja zapobiegawcza odgrywa kluczową rolę w bezproblemowym działaniu sprzętu oraz zmniejsza do minimum odpowiedzialność użytkownika za ewentualne usterki. Należy regularnie kontrolować stan sprzętu.
- d) Należy dopilnować, aby każda osoba, która dokonuje jakichkolwiek regulacji, prac konserwacyjnych lub napraw, miała odpowiednie kwalifikacje.

V. LISTA KONTROLNA URZĄDZENIA

| Zakres kontroli | Częstotliwość |
|--|-----------------------|
| Czyszczenie tapicerki** | Codziennie |
| Czyszczenie uchwytów** | Codziennie |
| Poziomowanie | Codziennie |
| Kontrola hamulca | Tygodniowo |
| Kontrola połączeń śrubowych | Tygodniowo |
| Czyszczenie ramy | Tygodniowo |
| Kontrola ramy | Miesięcznie |
| Smarowanie łańcucha*** | Wedle zapotrzebowania |
| Smarowanie prowadnic, wsporników siodła i kierownicy | Wedle zapotrzebowania |

Zaniechanie czynności kontrolnych prowadzi do utraty gwarancji

* Jeżeli dotyczy

** Do czyszczenia należy stosować środki bezpieczne dla zastosowanego tworzywa, przykładowo woda z łagodnym środkiem czyszczącym.

*** Do smarowania należy stosować zalecane przez sprzedającego środki smarujące. Stosowanie innych środków może powodować utratę gwarancji.

VI. IDENTYFIKACJA I ROZWIĄZYWANIE USTEREK

Poniższa tabela zawiera wykaz najczęstszych zdarzeń i sposobów ich usuwania. W razie dalszego występowania problemów prosimy kontaktować się ze sprzedawcą.

| Zdarzenie | Proponowane rozwiązanie |
|---------------------------------------|--|
| Ekran nie włącza się | <ul style="list-style-type: none">✓ Sprawdź prawidłowe położenie baterii: +, -✓ Sprawdź, czy zostały zainstalowane odpowiednie baterie: AA 1,5 V✓ Sprawdź podłączenie kabli zasilających oraz ich stan techniczny✓ Sprawdź ewentualne uszkodzenie panelu: pęknięty ekran lub inne |
| Siodełko nie jest stabilne | <ul style="list-style-type: none">✓ Sprawdź, czy pokrętło regulacji jest w odpowiednim miejscu✓ Dokręć pokrętło regulacji |
| Pedały są nie stabilne | <ul style="list-style-type: none">✓ Sprawdź, czy pedały są dobrze zamontowane zgodnie z oznaczeniem✓ Dokręć pedały |
| Na ekranie nie wyświetla się prędkość | <ul style="list-style-type: none">✓ Sprawdź połączenie z komputerem i stan techniczny kabli✓ Sprawdź czujnik ruchu, jego połączenie z magnesem |

VII. UWAGI DODATKOWE

Sprzęt może być użytkowany tylko pod nadzorem właściciela lub osób przez niego wyznaczonych. Po stronie właściciela leży wskazanie osób upoważnionych do nadzoru, kontroli oraz użytkowania przyrządu.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego o przeznaczeniu komercyjnym.



Distribution & Service

 **ul.Komorowicka 110,
Bielsko-Biała**

 **serwis@fitnessclub24.pl**

 **+48 608 286 996**